

PFLEGE- UND WARTUNGSANLEITUNG FÜR ZARGENFENSTER MEATHERMO AQUA UND MEATHERMO AQUA PLUS

Bitte unbedingt dem Hauseigentümer übergeben!

Das Zargenfenster MEATHERMO AQUA bzw. MEATHERMO AQUA PLUS schützt Ihre Kellerräume vor kurzfristig aufstauendem Wasser im Bereich der Kellerfenster. Die Fenster sind nach der Richtlinie FE-07/1 des ift Rosenheim bis zu einem Wasserpegel von **130 cm wasserdicht** und bis zu einem Wasserpegel von **150 cm hochwasserbeständig**.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- 1** Die Dichtigkeit ist nur bei verriegeltem Fenster gegeben.
- 2** Verschmutzungen, z.B. während der Bauphase, können die Funktionsweise der Zargenfenster MEATHERMO AQUA bzw. MEATHERMO AQUA PLUS beeinträchtigen. Aus diesem Grund werden die Fenster versiegelt ausgeliefert und sollten erst bei der Abnahme geöffnet werden.
- 3** Um die Funktion auf Dauer zu gewährleisten, empfehlen wir, die Funktionsfähigkeit der Beschläge und Dichtungen halbjährlich und nach jedem eingetretenen Hochwasser zu überprüfen. Bitte beachten Sie die beigefügten Hinweise des Beschlagherstellers.

Druckfehler, sowie technische Änderungen vorbehalten / Stand Mai 2018



WARNUNG!

**Verletzungsgefahr durch unsachgemäß ausgeführte
Wartungsarbeiten!**

**Unsachgemäße Wartung kann zu schweren Personen-
oder Sachschäden führen.**

- Vor Beginn der Arbeiten für ausreichende Montagefreiheit sorgen.
- Auf Ordnung und Sauberkeit am Montageplatz achten.
- Sicherstellen, dass das Fenster oder die Fenstertür während der Wartungsarbeiten nicht unbeabsichtigt auf- oder zuschlagen kann.
- Einstellarbeiten an den Beschlägen – besonders im Bereich der Ecklager oder Laufwagen und der Scheren sowie das Austauschen von Teilen und das Aus- und Einhängen der Flügel von einem Fachbetrieb durchführen lassen.
- Das Fenster zur Wartung nicht aushängen.

**Mindestens jährlich, im Schul- und
Hotelbau halbjährlich:**

	Fachbetrieb	Endanwender
Gegebenenfalls Befestigungsschrauben nachziehen.	■	-
Beschädigte Schrauben ersetzen.	■	-
Gegebenenfalls Teile austauschen.	■	-
Alle beweglichen Teile mit säure- und harzfreiem Öl aus dem Fachhandel ölen.	□	□
Schließstücke aus Stahl mit säure- und harzfreiem Fett aus dem Fachhandel fetten.	□	□

■ = Durchführung **nur** vom Fachbetrieb
 - = Durchführung **nicht** vom Endanwender; der Endanwender darf keine Montagearbeiten ausführen!
 □ = Durchführung sowohl vom Fachbetrieb als auch vom Endanwender



HINWEIS!

**Folgende Hinweise zum Umweltschutz bei
Wartungsarbeiten beachten:**

- Austretendes oder überschüssiges Fett an Schmierstellen entfernen und nach den geltenden örtlichen Bestimmungen entsorgen.
- Ausgetauschte Öle in geeigneten Behältern auffangen und umweltgerecht entsorgen.

Die dargestellte Beschlagübersicht zeigt die Anordnung der möglichen Schmierstellen. Die dargestellte Beschlagübersicht entspricht nicht zwingend dem tatsächlich eingebauten Beschlag. Die Anzahl der Schmierstellen variiert je nach Größe und Ausführung des Fensters.

