

Montageanleitung

MEA Glas-Lichtschacht-Abdeckung - Wandmontage



1. Anschraubprofil von der Lichtschacht-Abdeckung abziehen, Bohrlöcher oberhalb, mittig zum Lichtschacht anzeichnen.
2. 3 x mit Bohrer \varnothing 8mm, 60 mm tief bohren.
3. Dübel einschlagen und Wandhalterungsprofil der Lichtschacht-Abdeckung mit den beigelegten Schrauben befestigen. Schrauben noch nicht voll anziehen, ansonsten wird das Aufschieben des Scharnierprofils erschwert.
4. Aluminium-Scharnierprofil mit Glasscheibe von der Seite auf das an der Wand befestigte Wandhalterungsprofil aufschieben. Befestigungsschrauben nachziehen!
5. Gummidämpfer an geeigneter Stelle von unten rechts und links an die Abdeckung kleben. Die Abdeckung darf nicht auf dem Untergrund, oder der Lichtschachtkante (bzw. dem Lichtschachtrost) aufliegen.

Skizze:

