



# Instalační manuál



## Betonové žabí zábrany

### 1.

Připravit betonové lože do roviny

Šířka cca 50 – 60 cm  
Výška cca 5 – 10 cm



MAIBACH VuL

### 2.

Posadit elementy



MAIBACH VuL

### 3.

AUpravit zábrany na výšku a do rovinné linie

Elementy mají distanční prvky k zajištění správné vzdálenosti bloků od sebe



MAIBACH VuL

# 4.

Zasypat (obsypat) zbývající beton před prvky

