

Bodenablauf, MEADOC

mit Geruchsverschluss und Rückstausperre



I Montageanleitung Bodenablauf MEADOC

1. Ablaufelement säubern und auf Beschädigungen prüfen.
2. Maß vom vorhandenen Grundleistungsstrang zur OK Bodenplatte ermitteln und die Höhe auf den fertigen Fußboden mittels variablen Oberteils einstellen.
3. Ablaufelement am Spitzende mit Gleitmittel versehen und auf vorhandenen Leitungsstrang aufstecken.
4. Bewehrung verlegen und um Montageposition kleinflächig ausschneiden. Betondeckung nach DIN 1045 berücksichtigen.
5. Beton besonders im Bereich um die Bodendurchführung sorgfältig verdichten.
6. Die Nachbehandlung des Betons richtet sich nach DIN 1045.

Wartung:

Mindestens 2x jährlich bei Bedarf auch öfter mit warmem Seifenwasser reinigen!