

I Montageanleitung Bodenelement MEADOC



1. Bodenelement säubern.
2. Maß vom vorhandenen Grundleistungsstrang zur OK Bodenplatte ermitteln. Falls notwendig, Boden Element auf das benötigte Maß am Spitzende Kürzen (Dicht Profil muss mittig in der Bodenplatte sitzen) und erneut anfasen.
3. Bodenelement am spitzende mit Gleitmittel versehen, und auf vorhandenen Leitungsstrang aufstecken.
4. Bewehrung verlegen. Um Montage Position kleinflächig ausschneiden. Betondeckung nach DIN 1045 berücksichtigen.
5. Beton besonders im Bereich um die Boden Durchführung sorgfältig verdichten.
6. Die Nachbehandlung des Betons richtet sich nach DIN 1045.
7. Beim Anschluss der weiteren Rohrleitungsstränge darf Gleitmittel nur auf das Spitzende der anzuschließenden Rohre aufgetragen werden. Die angefasten Rohrenden müssen komplett in die Muffe eingeschoben und danach wieder 3 bis 5 mm herausgezogen werden.