

Allgemeine Hinweise

- | Perimeter Abdeckrahmen bitte **vor** der Lichtschacht Montage einkleben.
- | Der Abstand zwischen Perimeter Abdeckrahmen und Dämmung dient zur nachträglichen Einbindung in eine Putzfassade und zum Ausgleich der Klebefugenstärke bei nachträglich aufgeklebter Perimeterdämmung.
- | Der Perimeter Abdeckrahmen ist für verschiedene Dämmstärken erhältlich.

Verbrauch Montage Kleber MEA BOND weiß

- | Zargen Größe 100 x 80 cm und 100 x 100 cm: ca. 2 Kartuschen pro Rahmen
- | Alle anderen Größen: 1,5 Kartuschen pro Rahmen

Montageanleitung Perimeter Abdeckrahmen MEAFRAME, gedämmt

