

MEADOC ABLAUF

MIT GERUCHSVERSCHLUSS / MIT RÜCKSTAUSPERRE

MONTAGEANLEITUNG

MONTAGEANLEITUNG MEADOC ABLAUF MIT GERUCHSVERSCHLUSS / MIT RÜCKSTAUSPERRE

- 1.** Ablaufelement säubern und auf Beschädigungen prüfen.
- 2.** Maß vom vorhandenen Grundleistungsstrang zur OK Bodenplatte ermitteln und die Höhe auf den fertigen Fußboden mittels variablem Oberteil einstellen.
- 3.** Ablaufelement am Spitzende mit Gleitmittel versehen und auf vorhandenen Leitungsstrang aufstecken.
- 4.** Bewehrung verlegen und um Montageposition kleinflächig ausschneiden. Betondeckung nach DIN 1045 berücksichtigen.
- 5.** Beton besonders im Bereich um die Bodendurchführung sorgfältig verdichten.
- 6.** Die Nachbehandlung des Betons richtet sich nach DIN 1045.

WARTUNG

Mindestens 2x jährlich – bei Bedarf auch öfter – mit warmen Seifenwasser reinigen.