

Lichtschachtabdeckung MEACOVER

begehbar / mit optionalem Lüftungsaufsatz

Allgemeiner Hinweis

- Die Lichtschachtabdeckung MEACOVER ist in Verbindung mit dem Lichtschachtrost begehbar.
- Prüfen Sie, ob die Lichtschachtabdeckung das richtige Maß für Ihren Lichtschacht hat. Legen Sie dazu die Abdeckung probeweise auf den Lichtschacht bzw. Gitterrost. Bei richtiger Größe deckt sie den Lichtschacht bis zur Außenkante ab.
- Vor Beginn der Montage Schachtoberseite und Gitterrost reinigen. Die Klebeflächen müssen staub- und fettfrei sein.
- Bei Kunststofflichtschächten erfolgt die Verklebung mit der Außenkante des Gitterrostes, bei Betonlichtschächten mit dem Betonrand.

Montageanleitung Lichtschachtabdeckung MEACOVER

- 1.) Schutzfolie an der Unterseite der Grasfläche entfernen.
- 2.) Schutzfolie vom Kleberand an der Unterseite des Aluminiumrahmens abziehen.
- 3.) Die Abdeckung passgenau auf den Lichtschacht bzw. Gitterrost auflegen Und kräftig andrücken, damit sich Klebe Masse und Untergrund verbinden.
- 4.) Schutzfolie von der Oberseite der Abdeckung entfernen.
- 5.) **Für zusätzlichen Schutz vor Regenwasser:** Stirnseitige Fuge zwischen Lichtschacht und Unterkante der Abdeckung mit handelsüblichem Dicht Kleber abdichten.

Hinweis: Ist die Fuge z. B. Aufgrund umlaufender Pflasterung auf Rost Höhe nicht mehr zugänglich, **vor der Montage** der Lichtschacht Abdeckung Gitterrost anheben, und am oberen Rand der Rostauflagefläche im Lichtschacht eine dicke klebespur aufbringen. Anschließend den Gitterrost in das Klebe Bett legen und mit der Montage der Lichtschacht Abdeckung beginnen.

Montageanleitung Lüftungsaufsatz MEACOVER

- 1.) Den Lüftungsaufsatz auf dem Belüftungstreifen der Lichtschachtabdeckung MEACOVER Probe legen. Im Idealfall den Lüftungsaufsatz ganz zur Hauswand rücken.
- 2.) Den beiliegenden Dichtkleber auf die Klebefläche auftragen (Unterseite Lüftungsaufsatz). Wichtig ist, dass der Lüftungsaufsatz auf allen vier Seiten mit der Lichtschachtabdeckung verklebt wird. Die Klebeflächen müssen trocken, sauber und staubfrei sein.
- 3.) Schutzfolie abziehen.
- 4.) Abschließend Lüftungsaufsatz an der Hauswand oben und an den Seiten sowie am Übergang zur Lichtschachtabdeckung von außen zusätzlich abdichten.