

Montageanleitung Renovierungsfenster MEALUXIT 1979-1991



Montageschritte

- 1.) Bestandsflügel und Beschläge ausbauen
- 2.) Flügel des neuen Fenstereinsatzes aushängen
- 3.) Blendrahmen mit Fußpunkten nach unten in Zarge stellen und mit Schraubzwingen fixieren.
- 4.) Anschließend mit der Schlagbohrmaschine die Bohrungen des Blendrahmens durchbohren
- 5.) Zwischenraum außen zwischen Fenstereinsatz und Zarge abdichten (alternativ Dichtmasse vor dem Einbau des Flügels auf die Zarge/ Blendrahmen auftragen)
- 6.) Zwischenraum innen zwischen Fenstereinsatz und Zarge abdichten
- 7.) Flügel des Fenstereinsatzes einhängen und Griffolive montieren