

## Demontageanleitung Fenstereinsatz MEALUXIT Dreh-Kipp



1.) Demontagewinkel (Artikel NR. 016638892) oben mittig im Fenster mit der kurzen Seite des Winkels, zwischen Blendrahmen und Zarge schieben.



2.) Den Demontagewinkel seitwärts bewegen bis er auf den Verriegelungsclip stößt, diese Stelle merken.



3.) Den Montagewinkel genau im Anschluss an die gemerkte Stelle, von oben in den Spalt einsetzen.

## Demontageanleitung Fenstereinsatz MEALUXIT Dreh-Kipp



4.) Den Winkel gleichmäßig nach unten drücken und gleichzeitig den Blendrahmen etwas aus der Zarge herausziehen.



5.) Genauso auf der gegenüberliegenden Seite vorgehen, bei der Größe 100x80 und 100x100 befinden sich auch auf den senkrechten Seiten jeweils 1 Clip. Hier empfehlen wir den Einsatz eines zweiten Winkels.

## Hinweis

Bei mehrmaligem Gebrauch des Montagewinkels kann sich der Winkel durch die Hebelkräfte verbiegen und muss gegebenenfalls z.B. mit einer Zange oder einem Hammer nachgerichtet werden.

**Vorsicht:** Das entriegelte Fenster kann auf den Boden fallen oder jemanden verletzen, zu jeder Zeit ausreichend festhalten.

Beim Wiedereinsetzen unbedingt auf die Funktionsfähigkeit und den sicheren Sitz aller Klipse achten. Bei geöffnetem Fenster am Blendrahmen ziehen, um dies sicherzustellen.